

Betriebsanleitung Key Safe Rustico

Der Key Safe ist rechts vom Hauseingang im ersten Kissenschrank unter dem Fenster an der linken oberen Ecke untergebracht. Klappen auf-ziehen und das Kästli wird sichtbar.



1. Öffnen:

Geben Sie den Code ein und ziehen anschliessend die OPEN – Taste nach unten. Der Deckel des Safes lässt sich mit dem drangehängten Haus-Schlüssel nach vorne herausnehmen.

2. Schliessen:

Wenn die schönen genüsslichen Tage im Rustico vorüber sind, gehen Sie folgendermassen vor: Hängen Sie den Hausschlüssel an den Hacken des Deckels des Safes, geben Sie den Code ein und ziehen Sie die OPEN-Taste nach unten. Halten Sie die OPEN - Taste so lange nach unten gedrückt, bis der Deckel auf dem Safe zu ist, anschliessend die Taste los lassen. Safe ist jetzt verschlossen. Machen Sie einen Probeversuch. Ziehen Sie die OPEN-Taste nach unten und schauen, ob Schliessfach gut verschlossen ist. Sollte dies nicht der Fall sein wiederholen von Punkt 2. Wenn Sie sich bei der Eingabe des Codes vertippt haben, ziehen Sie die Taste CLEAR nach unten und beginnen mit der Code - Eingabe von vorne.

